

■■ Hangkai HK6.5F – Starthilfe & Wartungsübersicht

Komponente	Füllmenge	Empfohlenes Öl
Motoröl (4-Takt)	ca. 350 ml	SAE 30 oder 10W-30 (API SE/SF/SJ/SL)
Getriebeöl	ca. 195 ml	SAE 80W-90 Hypoid / Marine Gear Oil

■ **Wartung & Hinweise:**

- Nach den ersten 10 Betriebsstunden Getriebeöl wechseln.
- Danach alle 100 Stunden oder 6 Monate erneuern.
- Zündkerze mit 25 Nm (2,55 kgf·m) anziehen.

■■ **Einlaufphase (Break-In):**

- Die ersten 10 Stunden keine Vollgasfahrten.
- Möglichst sanft beschleunigen und Drehzahlen variieren.

■■ **Öl einfüllen:**

- Motoröl über Peilstaböffnung einfüllen (nicht überfüllen).
- Getriebeöl einfüllen, bis es am Kontrollloch austritt.
- Schrauben danach gut verschließen.